

ИНСТРУКЦИЯ по монтажу панелей

SOUND BOARD

1

АККЛИМАТИЗАЦИЯ

Перед монтажом панелей **SOUNDBOARD** необходимо разместить в сухом и тёплом помещении для «акклиматизации» в течение семи дней. Храните панели **SOUNDBOARD** только в горизонтальном положении. Вертикальное расположение может приводить к деформации панелей.



2

КАРКАС

Панели монтируются на деревянный или металлический каркас. Размер ячейки каркаса 600 мм.



3

КРЕПЛЕНИЕ

Разметку каркаса и раскладку панелей желательно производить от центра комнаты. Панели **SOUNDBOARD** на каркас закрепляются при помощи саморезов с предварительным просверливанием панели под диаметр самореза. Зафиксируйте панель, плотно прижав к каркасу, с помощью раздвижных опор.



4

РАССТОЯНИЯ

Минимальные отступы от края панели 20 мм. Не утапливайте головку шурупа в панель.



5

РЕВИЗИОННЫЕ ЛЮКИ

При врезе ревизионных люков и крупногабаритных осветительных элементов, каждый элемент панели должен быть зафиксирован шурупом. При необходимости плотной подгонки панелей используйте деревянный или резиновый молоток и деревянный брусок.



ИНСТРУКЦИЯ по монтажу панелей

SOUND BOARD

6

ПОДГОНКА ПАНЕЛЕЙ

При необходимости плотной подгонки панелей используйте деревянный или резиновый молоток и деревянный брусок.



7

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗВУКОПОГЛОТИТЕЛЬ

Маты звукопоглотителя **Шуманет (БМ, Эко)** закладываются за панели **SOUNDBOARD** параллельно инсталляции панелей.



8

ОБРЕЗКА ПАНЕЛЕЙ

При необходимости разметка и обрезка производятся с тыльной стороны панели.



9

ОБРАБОТКА ПАНЕЛЕЙ

После обрезки край панели обрабатывается абразивами и декорируется в цвет панели.



10

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

На панель **SOUNDBOARD** возможен монтаж лёгкого осветительного оборудования в т. ч. точечных светильников.



11

ОКРАСКА

Окраска панелей производится в несколько слоев водоэмульсионной краской из пульверизатора. Окраска валиком со средним или большим ворсом запрещена. Возможна окраска панелей после монтажа.



ИНСТРУКЦИЯ по монтажу панелей

SOUND BOARD

12

ДЕКОРИРОВАНИЕ КРЕПЕЖА

После монтажа панелей головки саморезов декорируются краской в цвет панелей, натуральный цвет панели RAL 1015.



13

РЕМОНТ SOUNDBOARD

В случае повреждения панели **SOUNDBOARD** легко ремонтируются. Ножом аккуратно удалите отделившуюся ворсинку, затем подкрасьте образовавшиеся пробелы.

